

Unser Service für Sie

Nachfolgend finden Sie einige Einstellungen für Ihren PSION Serie 5 oder netbook um das entsprechende Mobiltelefon optimal zu nutzen. Zu diesem Zweck öffnen Sie an Ihrem PSION-Gerät die Option "Modems" aus der Systemsteuerung und tippen Sie im Dialogfeld "Modemeinstellungen" auf "Neu". Wählen Sie in der unten abgedruckten Tabelle die für Ihr Handy passenden Einstellungen und tragen Sie diese in die entsprechenden Felder ein. Im Anhang zur Tabelle finden Sie noch vier Bildschirmausschnitte mit den Markierungen 1-9. Felder ohne Markierung müssen Sie nicht ändern.

Hersteller/ Modell (der Name kann frei vergeben werden)	NOKIA 6210 6250 Daten-Init- String nur bei HSCSD!	NOKIA 8810 8850 8210 7110	SIEMENS C35 M35 S35 S25	SIEMENS S40 ab Software 2.6	SIEMENS SL45	ERICSSON R320/R380 SH888/I888 DI27/DI28	MOTOROLA Timeport 7089 Timeport 7389
Geschwindigkeit	115200	19200	19200	57600	115200	19200	19200
Init-String	AT&F&K4	AT&F&K4	AT&FQ1	ATW2+CBST=0,0,1	AT&F	AT&F	AT&F&K4&Q6
Daten-Init-String	AT+CBST=81,0,1			AT+CHSN=1,0,0,0			
Flußkontrolle	Software	Software	Software	Software	Hardware	Hardware	Software
Terminalsignal	(aus)	(aus)	(aus)	(aus)	(ein)	(ein)	(aus)
Trägersignal	(aus)	(aus)	(aus)	(aus)	(ein)	(ein)	(aus)
Modemtyp	Mobiltelefon	Mobiltelefon	Mobiltelefon	Mobiltelefon	Mobiltelefon	Mobiltelefon	Mobiltelefon

Einstellungen für neues Modem

Modem Optionen Initialisierung Erweitert

Name Nokia 6210/6250

Geschwindigkeit 115200 Baud

Verbinden über Seriell

Faxklasse Auto 1 2 2.0

Hinweis: Die entsprechenden Einstellungen für das Modem dem zugehörigen Handbuch entnehmen. Gilt es beim Herstellen der Verbindung Probleme, Verbindungsgeschw. zwischen Gerät und Modem reduzieren.

Hilfe Strg+H
Abbrechen
OK

Einstellungen für neues Modem

Modem Optionen Initialisierung Erweitert

Lautsprecher ein Bis Anrufannahme

Lautstärke Mittel

Pause für ", " 4 Sekunden

Hilfe Strg+H
Abbrechen
OK

Einstellungen für neues Modem

Modem Optionen Initialisierung Erweitert

Init-String (Zurücksetzen) AT&F&K4

Daten-Init-String AT+CBST=81,0,1

Fax-Init-String

Hinweis: Die entsprechenden Einstellungen für das Modem bitte dem Kapitel "A-Befehle" des zugehörigen Handbuchs entnehmen.

Hilfe Strg+H
Abbrechen
OK

Einstellungen für neues Modem

Modem Optionen Initialisierung Erweitert

Flußkontrolle Software (XON/XOFF)

Terminalsignal (DSR/DTR)

Trägersignal (DCD)

Hinweis: Die entsprechenden Einstellungen für das Modem bitte dem zugehörigen Handbuch entnehmen.

Modemtyp Mobiltelefon

Hilfe Strg+H
Abbrechen
OK